


NO.	部品コード	部品名
1	03001149	ボルト(5/8×24)
2	03001148	スプリングワッシャー(5/8)
3	04001151	逆止弁止めカラー
4	04001146	逆止弁
5	04001451	ステンレスボールSUS(1/2)
6	04101150	○リング(G90)
7	04101144	内管ヘッド
8	04001124	シャフト
9	04001123	スプリングケースカバー
10	03001122	スプリングケース

NO.	部品コード	部品名
11	04001820	スプリング(強) 7.0
12	03001121	スラスト押え
13	04001115	スラストストッパー(B.C側)
14	04001114	スラストベアリング(51105)
15	03001113	○リング(G50)
16	04001112	ペアリングケース
17	01001102	ろ過網
18	04001103	ヘッドカップリング(R40.5)
19	03001138	オイルシールケース
20	03001137	オイルシール(UE30458)

NO.	部品コード	部品名
21	03001136	○リング(P44)
22	04001132	外管ヘッド
23	03001134	スラストベアリング(51106)
24	04001133	スラストストッパー(O.H側)
25	04101142	内管ヘッドセット
26	04001111	ペアリングケースセット
27	04001131	外管ヘッドセット
28	03001126	アジャストリング(1mm) × 4



※SM(硬岩用)/RS(破碎帶用)でご使用の際は
スプリングをスプリングカラーに切替えて下さい。